Konfiguracja drukarek fiskalnych Novitus z systemem POS Dotykačka

dotykačka NOVITUS

Spis treści

1.	Novitus Point Online po LAN	2
2.	Novitus Point Online po USB	3
3.	Novitus HD E + Novitus HD Online po sieci LAN	4
4.	Novitus HD E + Novitus HD Online po USB	5
5.	Novitus Deon Lan E + Novitus Deon Online po LAN	6
6.	Novitus Deon Lan E + Novitus Deon Online po USB	7
7.	Novitus Bono Lan E + Novitus Bono Online po LAN	8
8.	Novitus Bono Lan E + Novitus Bono Online po USB	9



1. Novitus Point Online po LAN

- Naciśnij klawisz 😐 na drukarce fiskalnej
- W Menu za pomocą strzałek C lub > znajdź pozycję 2. Ustawienia i zatwierdź klawiszem
- Strzałkami 🎰 lub 🕏 znajdujemy pozycję **2.2 Konfiguracja** i naciskamy klawisz 😐
- Na wyświetlonej liście szukamy pozycji 3. Sieć, następnie szukamy pozycji drukuj stan sieci i zatwierdzamy ponownie klawiszem
 po czym nastąpi wydruk obecnych informacji o stanie sieci i nadanym adresie IP.

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

Wchodzimy w 2. Ustawienia \rightarrow 2.2. Konfiguracja \rightarrow 2. Połączenia

- 1. Protokół komunikacji NOVITUS
- 2. Monitory komunikacji zaznacz COM5 i COM6 klawiszem ⊃ (reszta ma być odznaczona)
- 3. Ustawienia portów:
 - PC (Interfejs TCP, Port TCP TCP1 (COM5), Strona kodowa ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu – ISO 8859-2
 - O Uruchomić kreator interfejsu TCP? → zatwierdzamy □ (nr portu 6001, Filtr MAC 00-00-00-00-00)
 - Rodzaj połączenia Serwer
 - O Uruchomić kreator połączenia sieciowego ? → zatwierdzamy □ (Interfejs
 Ethernet, test połączenia zatwierdzamy □)
 - Klient DHCP wyłączony (wpisujemy adres z wcześniej wydrukowanych informacji o stanie sieci, Brama domyślna – adres który jest w obrębie sieci najlepiej pierwszy z zakresu, Maska podsieci – 255.255.255.000, DNS1 – 8.8.8.8, DNS2 – 8.8.4.4)
 - PC2 (Interfejs TCP, Port TCP TCP2 (COM6), Strona kodowa ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu – ISO 8859-2
 - Uruchomić kreator interfejsu TCP? \rightarrow zatwierdzamy \bigcirc (nr portu 6002, Filtr MAC 00-00-00-00-00)
 - Rodzaj połączenia Serwer
 - O Uruchomić kreator połączenia sieciowego ? → wybieramy

2. Novitus Point Online po USB

- Naciśnij klawisz 😐 na drukarce fiskalnej
- W Menu za pomocą strzałek C lub > znajdź pozycję 2. Ustawienia i zatwierdź klawiszem
- Strzałkami lub znajdujemy pozycję 2.2 Konfiguracja i naciskamy klawisz
 szukamy pozycji 2. Połączenia i zatwierdzamy

Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:

- 1. Protokół komunikacji NOVITUS
- 2. Monitory komunikacji zaznacz COM3 i COM4 klawiszem ⊃ (reszta ma być odznaczona)
- 3. Ustawienia portów:
 - PC (Interfejs USB, Port USB USB 1 (COM3), Strona kodowa ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu – ISO 8859-2
 - PC2 (Interfejs USB, Port USB USB (COM4), Strona kodowa ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu – ISO 8859-2





NOVITUS

3. Novitus HD E + Novitus HD Online po sieci LAN

- Naciśnij klawisz "OK" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 4. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 5. Monitory komunikacji zaznacz COM5 i COM6 (reszta ma być odznaczona)
 - 6. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 7. Połączenia portów:
 - COM5(TCP) = 1PC
 - ➢ COM6(TCP) = 2PC2

Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".

Ponownie uruchamiamy drukarkę

Konfiguracja adresu IP

- Naciśnij klawisz "OK" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia → 2.2 Konfiguracja → 2.2.2 Komunikacja → Ustawiania sieci → Ustawienia interfejsu:

W zależności w jaki sposób łączymy naszą drukarkę wybieramy 1. Ethernet lub 2. WLAN:

1. ETHERNET:

- Przydział IP Ręczny
- Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
- Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Serwer DNS1 008.008.008.008
- Serwer DNS2 008.008.004.004

Ponownie uruchamiamy drukarkę

2. WLAN:

- WLAN zaznaczamy jako aktywny
- SSID wpisujemy nazwę sieci z którą chcemy się połączyć
- Hasło wpisujemy hasło do naszej sieci
- Szyfrowanie zgodnie z ustawieniami rutera (zalecane WPA/WPA2)
- Klient DHCP Wyłączony
- Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
- Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Serwer DNS1 008.008.008.008
- Serwer DNS2 008.008.004.004



4. Novitus HD E + Novitus HD Online po USB

- Naciśnij klawisz "OK" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 1. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 2. Monitory komunikacji zaznacz COM3 i COM4 (reszta ma być odznaczona)
 - 3. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 4. Połączenia portów:
 - ➢ COM3(USB) = 1PC
 - ➢ COM4(USB) = 2PC2

Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".





5. Novitus Deon Lan E + Novitus Deon Online po LAN

- Naciśnij klawisz "Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 1. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 2. Monitory komunikacji zaznacz COM5 i COM6 (reszta ma być odznaczona)
 - 3. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 4. Połączenia portów:
 - COM5(TCP) = 1PC
 - ➢ COM6(TCP) = 2PC2
 - Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".

Ponownie uruchamiamy drukarkę

Konfiguracja adresu IP

- Naciśnij klawisz "Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia → 2.2 Konfiguracja → 2.2.2 Komunikacja → Ustawiania sieci → Ustawienia interfejsu:

W zależności w jaki sposób łączymy naszą drukarkę wybieramy 1. Ethernet lub 2. WLAN

1. ETHERNET:

- Przydział IP Ręczny
- Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
- Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Serwer DNS1 008.008.008.008
- Serwer DNS2 008.008.004.004

Ponownie uruchamiamy drukarkę

- 2. WLAN:
 - WLAN zaznaczamy jako aktywny
 - SSID wpisujemy nazwę sieci z którą chcemy się połączyć
 - Hasło wpisujemy hasło do naszej sieci
 - Szyfrowanie zgodnie z ustawieniami rutera (zalecane WPA/WPA2)
 - Klient DHCP Wyłączony
 - Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
 - Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
 - Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
 - Serwer DNS 1 008.008.008
 - Serwer DNS2 008.008.004.004



6. Novitus Deon Lan E + Novitus Deon Online po USB

- Naciśnij klawisz "Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 1. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 2. Monitory komunikacji zaznacz COM3 i COM4 (reszta ma być odznaczona)
 - 3. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 4. Połączenia portów:
 - ➢ COM3(USB) = 1PC
 - ➢ COM4(USB) = 2PC2

Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".





7. Novitus Bono Lan E + Novitus Bono Online po LAN

- Naciśnij klawisz "OK / Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 1. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 2. Monitory komunikacji zaznacz COM6 i COM7 (reszta ma być odznaczona)
 - 3. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 4. Połączenia portów:
 - COM6(TCP) = 1PC
 - ➢ COM7(TCP) = 2PC2

Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".

Ponownie uruchamiamy drukarkę

Konfiguracja adresu IP

- Naciśnij klawisz "OK / Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia → 2.2 Konfiguracja → 2.2.2 Komunikacja → Ustawiania sieci → Ustawienia interfejsu:

W zależności w jaki sposób łączymy naszą drukarkę wybieramy 1. Ethernet lub 2. WLAN

1. ETHERNET:

- Przydział IP Ręczny
- Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
- Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Serwer DNS 1 008.008.008
- Serwer DNS2 008.008.004.004

Ponownie uruchamiamy drukarkę

2. WLAN:

- WLAN zaznaczamy jako aktywny
- SSID wpisujemy nazwę sieci z którą chcemy się połączyć
- Hasło wpisujemy hasło do naszej sieci
- Szyfrowanie zgodnie z ustawieniami rutera (zalecane WPA/WPA2)
- Klient DHCP Wyłączony
- Adres IP wpisujemy z puli adresów z routera
- Maska podsieci wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Brama domyślna wpisujemy zgodnie z ustawieniami na ruterze
- Serwer DNS 1 008.008.008
- Serwer DNS2 008.008.004.004



8. Novitus Bono Lan E + Novitus Bono Online po USB

- Naciśnij klawisz "OK / Menu" na drukarce fiskalnej
- W Menu znajdź pozycję 2. Ustawienia \rightarrow 2.2 Konfiguracja \rightarrow 2.2.2 Komunikacja Następnie ustawiamy wszystko zgodnie z poniższym schematem:
 - 1. Protokół komunikacji NOVITUS
 - 2. Monitory komunikacji zaznacz COM4 i COM5 (reszta ma być odznaczona)
 - 3. Ustawienia portów:
 - PC (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6001, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - PC2 (Prędkość: 9600, Kontrola komunikacji: Brak, Strona kodowa: ISO 8859-2, Strona kodowa zapisu: ISO 8859-2, Nr portu: 6002, Filtr MAC: 00-00-00-00-00)
 - 4. Połączenia portów:
 - ➢ COM4(USB) = 1PC
 - ➢ COM5(USB) = 2PC2

Reszta portów COM ma być ustawiona na "Brak".

